

TOKACHI

Statyw rozporowy

QuickSet 420

Instrukcja użytkowania

NAR/TYC/01/42

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja statywu rozporowego pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą lub producentem urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.

OPIS PRODUKTU

Statyw rozporowy (zwany również "tyczką") jest kompatybilny z wszelkiego rodzaju urządzeniami pomiarowymi, takimi jak lasery krzyżowe czy poziomice laserowe, umożliwiając precyzyjne określanie linii poziomej na pożądaną wysokość.

Statyw ma konstrukcję modułową, dzięki mechanicznym połączeniom pozwala z łatwością regulować długość urządzenia poprzez ich skręcanie.

Statyw jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Korpus rozporający posiada mechanizm sprężynowy, umożliwiając montaż w pomieszczeniu między podłogą a sufitem, gwarantując zakres regulacji aż do 4,2 m.

Produkt jest kompatybilny z urządzeniami posiadającymi gwint 5/8".

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że podczas wykonywanych czynności kontrolujesz całą operację, mając w zasięgu wzroku wszystkie elementy procesu.

1. Rozstaw podstawę tyczki na równym i stabilnym podłożu.
2. Podłącz niezbędną ilość elementów składowych tyczki, regulując jej wysokość.
3. Zablokuj każdą z sekcji, używając mechanizmu blokującego, zapewniając stabilność statywu.
4. Gdy tyczka będzie umieszczona stabilnie, zamocuj poziomice laserową lub inne urządzenie laserowe do uchwytu montażowego dołączonego do zestawu na żądanej wysokości.
5. Po skończonej pracy, wykonaj wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności w celu złożenia tyczki, a następnie schowaj do dołączonego pokrowca wszystkie jej elementy.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Zawsze upewnij się przed użyciem, że wszystkie elementy tyczki są odpowiednio zablokowane.
2. Przy każdorazowym składaniu i rozkładaniu statywu zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców.
3. Upewnij się, że statyw jest ustawiony na równym, stabilnym podłożu.
4. Nie używaj produktu w warunkach silnego wiatru lub na niestabilnych powierzchniach.
5. Nie przekraczaj maksymalnej wysokości tyczki wskazanej przez producenta.
6. Nie przenoś tyczki z zamontowanym urządzeniem laserowym.
7. Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt.

Należy pracować z rozważą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających.

KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

Używaj suchego, miękkiego materiału do czyszczenia wszystkich elementów statywu. Nie stosuj na nim środków chemicznych ani nie zanurzaj w wodzie.

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy i mechanizmy blokujące działają prawidłowo.

Gdy tyczka nie jest używana, przechowuj ją w bezpiecznym, zamkniętym pomieszczeniu, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych oraz potencjalnym uszkodzeniom.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Statyw rozporowy QuickSet 420

Model: NAR/TYC/01/42

Zakres pracy: 10 - 420 cm

Średnica: 3,25 cm

Waga: 3 kg

Rozmiar gwintu przyłączeniowego: 5/8"

Materiał: aluminium

Producent

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Made in PRC



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Statyw rozporowy QuickSet 420**

Model: **NAR/TYC/01/42**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

